

Bedienungsanleitung Mini-LED-Uhr

Zur Inbetriebnahme den kleinen Stecker des Netzteils an die Uhr stecken; hier muß die rote Markierung an Stecker und Uhr übereinstimmen. Anderenfalls kann die Uhr zerstört werden! Nach dem Einschalten geht die Uhr zunächst automatisch in den Stellmode; wird während des Ein-schaltens die linke Taste gedrückt gehalten, wird das Ticken jede Sekunde aktiviert.

Das (Ein-)Stellen der Uhr:

Um die Uhr manuell zu stellen, muß man einen Doppelklick auf die rechte Taste durchführen. Die Stunden-LED fängt an zu blinken um anzuzeigen, daß man sie nun stellen kann. Zusätzlich leuchtet das Zifferblatt um anzuzeigen, daß man gerade die Uhrzeit stellt und nicht die Weckzeit.

Mit der linken Taste kann man nun die Stunde verstellen. Hat man diese eingestellt muß man auf die rechte Taste drücken. Die Minuten LED blinkt und man kann sie mit der linken Taste stellen. Ein weiterer Druck auf die rechte Taste läßt die Sekunden blinken. Drückt man hier die rechte Taste werden die Sekunden auf null gesetzt und die Uhr gestartet. Ein Druck auf die linke Taste läßt die Sekunden wie sie sind und startet die Uhr.

Das (Ein-)Stellen des Weckers:

Um den Wecker zu stellen muß man einen Doppelklick auf die linke Taste durchführen. Die Stunden-LED fängt an zu Blinken um anzuzeigen, daß man sie nun stellen kann. Das Zifferblatt bleibt dunkel um anzuzeigen, daß man gerade den Wecker stellt und nicht die Uhrzeit.

Mit der linken Taste kann man nun die Stunde verstellen. Hat man diese eingestellt muß man auf die rechte Taste drücken. Die Minuten LED blinkt und man kann sie mit der linken Taste stellen. Ein weiterer Druck auf die rechte Taste spielt die aktuelle Weckmelodie. Diese läßt sich nun mit der linken Taste verstellen. Es stehen 15 Melodien zur Auswahl. Drückt man die rechte Taste wird die neue Weckzeit abgespeichert. Der Wecker weckt beim nächsten Erreichen der eingestellten Weckzeit und danach alle 24 Stunden.

Um das Wecken abzustellen müssen beide Tasten gleichzeitig gedrückt werden (Morgenmuffel-Schutz)

Deaktivieren der Weckzeit erfolgt durch Drücken beider Knöpfe im (Weckzeit-)Stellmodus.

Betriebsarten der Uhr:

Steht die Uhr nicht im Stellmodus kann man mit der linken Taste die Funktion des Ziffernblattes und des Sekundenzeigers einstellen:

- Display aus
- weder Ziffernblatt noch Sekundenzeiger (nur Stunde und Minute)
- mit Zifferblatt
- mit Sekunden"zeiger"
- mit Zifferblatt und Sekundenzeiger

Mit der rechten Taste kann man zwischen verschiedenen Arten der Uhrzeitdarstellung wählen; hier sind verschiedene Lauflichtmuster möglich:

- einfaches Lauflicht
 - „auffüllen“
 - invertiertes Lauflicht
 - stufenloses Überblenden von aktueller Stunde zur Folgenden
 - blinken von aktueller Stunde zur Folgenden
- (jeweils von aktueller Stunde zu aktueller Minute)

Drückt man beide Tasten gleichzeitig kann man die Weckmelodie verstellen.